

X:\ Ist das Laufwerk auf dem Windows installiert ist

Benutzername: Ist der Anmeldename unter Windows

Bitte beachten: **Benutzerverzeichnis** ist unter:

Windows **XP:** X:\Dokumente und Einstellungen\Benutzername\Anwendungsdaten\CAD-PLAN\

Windows **Vista, 7 und 8:** X:\Users\Benutzername\AppData\Roaming\CAD-PLAN\

Datei Beschreibung	Pfad ATHENA 2013
cpl_base.cfg Einstellungen von ATHENA-Optionen	Benutzerverzeichnis \2013\CPL\DataLocal\
cpl_layer.dex Layereinstellungen	Benutzerverzeichnis \2013\CPL\DataGroup\
cpl_mat.dex Materialdefinitionen	Benutzerverzeichnis \2013\CPL\DataGroup\
cpl_model.dex Enthält Konturmodelle mit Vorgabe-Bemaßungen	Benutzerverzeichnis \2013\CPL\DataGroup\
ath_template.olb ALT! – bis 2013 Vorlagebibliothek mit verschiedenen ATHENA-Objekten	Benutzerverzeichnis \2013\ATHENA\DataLocal\
ath_template.olbx NEU ab 2014 Vorlagebibliothek mit verschiedenen ATHENA-Objekten	Benutzerverzeichnis \2013\ATHENA\DataLocal\
ath_caption*.dwg Schriftfelder	Benutzerverzeichnis \2013\ATHENA\DataLocal\
ath_frame*.dwg Planrahmen	Benutzerverzeichnis \2013\ATHENA\DataLocal\
ath_level*.dwg Höhenkoten	Benutzerverzeichnis \2013\ATHENA\DataLocal\
ath_dim.dex Bemaßungsstile	Benutzerverzeichnis \2013\ATHENA\DataLocal\
ath_txt.dex Textstile	Benutzerverzeichnis \2013\ATHENA\DataLocal\
ath_var.dex Systemvariablen	Benutzerverzeichnis \2013\ATHENA\DataLocal\
ath_obj_prop.dex Objekteigenschaften	Benutzerverzeichnis \2013\ATHENA\DataLocal\
ath_nm_prop.dex Normteileigenschaften	Benutzerverzeichnis \2013\ATHENA\DataLocal\
ath_order.dex NEU ab 2008 Artikelnummern oder -bezeichnungen	Benutzerverzeichnis \2013\ATHENA\DataLocal\
plot*.scr Plotscripdateien für die Schnelldruckfunktion	Benutzerverzeichnis \2013\ATHENA\DataLocal\
ath_user.rsx Mehrsprachige Benutzertexte	Benutzerverzeichnis \2013\ATHENA\DataLocal\
blocklib.dat Bibliothek der ATHENA Blockverwaltung	Benutzerverzeichnis \2013\ATHENA\DataLocal\
ath_htr.dex Benutzerbibliothek für Wärmedurchlasswiderstand	Benutzerverzeichnis \2013\ATHENA\DataGroup\
ath_elem1.dex Gespeicherte Einstellungen für Elementansicht	Benutzerverzeichnis \2013\ATHENA\DataGroup\

Bitte beachten: Einige dieser Dateien sind bei der Installation nicht vorhanden. Sie werden erst bei Bedarf angelegt. So wird z.B. die Datei „ath_nm_prop.dex“ erst erstellt, wenn man einem Normteil zusätzliche Eigenschaften zuweist.