

X:\ Ist das Laufwerk auf dem Windows installiert ist (Vorgabe ist in der Regel C:\)

**Benutzername:** Ist der Anmeldenamen unter Windows

Bitte beachten: **Benutzerverzeichnis** ist unter: **X:\Users\Benutzername\AppData\Roaming\CAD-PLAN\**

Datei Beschreibung	Pfad ATHENA 2018
<b>Ath 2018 Hasp.USERNAME.log</b> <b>NEU ab 2016</b> LOG-Datei über die Nutzung des Hardwareschutzes	<b>Benutzerverzeichnis</b> 2018\ATHENA\DataLocal\
<b>cpl_main.cfg</b> Einstellungen von ATHENA-Optionen	<b>Benutzerverzeichnis</b> 2018\CPL\DataLocal\
<b>cpl_layer.dex</b> Layereinstellungen	X:\ProgramData\CAD-PLAN\2018\CPL\DataGroup\
<b>cpl_mat.dex</b> Materialdefinitionen	X:\ProgramData\CAD-PLAN\2018\CPL\DataGroup\
<b>cpl_model.dex</b> Enthält Konturmodelle mit Vorgabe-Bemaßungen	X:\Program Files\CAD-PLAN\2018\CPL\DataBase\
<b>ath_template.olb</b> <b>ALT! bis 2013</b> Vorlagebibliothek mit verschiedenen ATHENA-Objekten	X:\ProgramData\CAD-PLAN\2018\ATHENA\DataGroup\
<b>ath_template.olbx</b> <b>NEU ab 2014</b> Vorlagebibliothek mit verschiedenen ATHENA-Objekten	X:\ProgramData\CAD-PLAN\2018\ATHENA\DataGroup\
<b>ath_favour.olbx</b> <b>NEU ab 2015</b> Gespeicherte Favoriten	<b>Benutzerverzeichnis</b> 2018\ATHENA\DataLocal\
<b>ath_surface.olbx</b> <b>NEU ab 2016</b> Vorlagebibliothek mit versch. ATHENA-Oberflächen	X:\ProgramData\CAD-PLAN\2018\ATHENA\DataGroup\
<b>ath_caption*.dwg</b> Schriftfelder	X:\ProgramData\CAD-PLAN\2018\ATHENA\DataGroup\
<b>ath_frame*.dwg</b> Planrahmen	X:\ProgramData\CAD-PLAN\2018\ATHENA\DataGroup\
<b>ath_work*.dwt</b> <b>NEU ab 2012</b> Vorlagen für Stab- und Füllungs-Auszüge	X:\ProgramData\CAD-PLAN\2018\ATHENA\DataGroup\
<b>ath_level*.dwg</b> Höhenkoten	X:\ProgramData\CAD-PLAN\2018\ATHENA\DataGroup\
<b>ath_st##.dwg</b> <b>ALT! bis 2016</b> Blöcke mit Attributen zu den Statik-Lastfällen	X:\ProgramData\CAD-PLAN\2018\ATHENA\DataGroup\
<b>ath_dim.dex</b> Bemaßungsstile	<b>Benutzerverzeichnis</b> 2018\ATHENA\DataLocal\
<b>ath_txt.dex</b> Textstile	<b>Benutzerverzeichnis</b> 2018\ATHENA\DataLocal\
<b>ath_var.dex</b> Systemvariablen	<b>Benutzerverzeichnis</b> 2018\ATHENA\DataLocal\
<b>ath_obj_prop.dex</b> Objekteigenschaften	<b>Benutzerverzeichnis</b> 2018\ATHENA\DataLocal\
<b>ath_nm_prop.dex</b> Normteileigenschaften	<b>Benutzerverzeichnis</b> 2018\ATHENA\DataLocal\
<b>ath_norm_lock.dex</b> <b>NEU ab 2013</b> Gespernte Normteile	X:\Program Files\CAD-PLAN\2018\ATHENA\DataBase\
<b>ath_order.dex</b> Artikelnummern oder -bezeichnungen	X:\ProgramData\CAD-PLAN\2018\ATHENA\DataGroup\

<b>Datei</b> <i>Beschreibung</i>	<b>Pfad ATHENA 2018</b>
<b>plot*.scr</b> Plotscripdateien für die Schnelldruckfunktion	X:\ProgramData\CAD-PLAN\2018\ATHENA\DataGroup\
<b>ath_user.rsx</b> <i>Mehrsprachige Benutzertexte</i>	<b>Benutzerverzeichnis</b> 2018\ATHENA\DataLocal\
<b>blocklib.dat</b> Bibliothek der ATHENA Blockverwaltung	<b>Benutzerverzeichnis</b> 2018\ATHENA\DataLocal\
<b>ath_htr.dex</b> Benutzerbibliothek für Wärmedurchlasswiderstand	<b>Benutzerverzeichnis</b> 2018\ATHENA\DataGroup\
<b>ath_elem2.dex</b> <i>Gespeicherte Einstellungen für Elementansicht</i>	X:\Program Files\CAD-PLAN\2018\ATHENA\DataBase\

**Bitte beachten: Einige dieser Dateien sind bei der Installation nicht vorhanden. Sie werden erst bei Bedarf angelegt. So wird z.B. die Datei „ath\_nm\_prop.dex“ erst erstellt, wenn man einem Normteil zusätzliche Eigenschaften zuweist.**